

Användarinstruktion

Axema VAKA

Information till användare angående Axema VAKA porttelefoni och passersystem



Lås upp/ öppna dörr

Håll upp passerbrickan mot ikonen på läsaren/porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns. Systemet registrerar passerbrickan och låser upp/ öppnar dörren.

Vissa tider på dygnet, exempelvis kväll/ natt, kan en PIN-kod behöva anges efter att passerbrickan har visats. Vid första passagen uppmanar läsaren till att ange en PIN-kod.

Porttelefoni

Öppna med svarstelefonen

När samtalet från porttelefonen (telefonnummer: 019-769 01 88) accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från "port". Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Funktioner i läsare med display

Byta PIN-kod

Tryck B och följ anvisningarna i läsaren.